

## CL 801

### Čisticí prostředky



Čisticí prostředek pro aktivní čištění slinuté keramické obklady.

#### POUŽITÍ:

Speciální Koncentrovaný nepěnový čisticí prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres-porcellanato, např. série TAURUS, KENTAUR. Vhodný též pro jiné druhy neglazovaných dlaždic. Nepoužívat v kombinaci s chlórem. Nepoužívat na materiály neodolné kyselinám. Dávkujte dle míry znečištění 40-100 ml do 10 l vody. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k zesvětlení spáry.

#### SLOŽENÍ:

>30% voda, 5-15% neionogenní tenzid, kyselina fosforečná, kyselina amidosírová, monopropylenglykol, <5% kyselina chlorovodíková, barvivo.

Množství vody	Dávkování CL 801 podle stupně znečištění *)		
	[ml]		
	1	2	3
1 litr	5	10	10
10 litrů	40	100	100
pH roztoku	2,1	1,9	1,8
Orientační spotřeba:	1 litr přípravku je určen pro 1000 až 400 m <sup>2</sup> čištěné plochy		

\*) Pokud je tabulka nevyplněna, přípravek se používá neředěný.

#### ZPRACOVÁNÍ:

Aplikace na podlahové plochy se provádí ručně mopem nebo podlahovým mycím strojem. Při údržbě parapetů, pracovních desek, barových pultů apod., je vhodné použít rozprašovač a utěrku z mikrovlákna.

Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem a mikrovlákna. Nakonec plochu dobře opláchněte vodou.

Při manipulaci s přípravkem je nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím přípravku pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokyny výrobce.
- Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, pracovat ve větraném prostoru.
- Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí.
- Je vhodné používat ochranné brýle nebo obličejový štít a používat ochranné rukavice.
- Po naředění výrobku na méně než 30 % roztok, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
- Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklaci.

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí umístíte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání opusťte kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků. Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Nezapíjejte vodu. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol: **Xi dráždivý**

R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23	Nevdechujte páry.
S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima.
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem. Nuceným nebo aktivním větráním snižovat hladinu polétavých prachových částic.
- Při skladování za uvedených podmínek při teplotách +5 °C až +30 °C je skladovatelnost 36 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.
- Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 200000 kg.

#### EXPEDICE:

750 ml láhev z PE s bezpečnostním uzávěrem – 18 ks v papírovém kartonu (v kartonu je odměrný dávkovač – 1 ks); případně na paletách – 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě (celkem 576 kusů v 32 kartonech) nebo 5 l kanistr z PE materiálu.

#### KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

**DISTRIBUTOR:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

**PLATNOST:** Od 1. 8. 2013

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

LASSELSBERGER, s.r.o.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
FAX +420 378 021 119  
E-MAIL info@rako.cz  
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.  
6221912/0800  
IČ 25238078  
DIČ CZ25238078